

WIE VERPACKE ICH KOMPLETTTRAD-RÜCKSENDUNGEN RICHTIG?

Für die transportsichere Verpackung von Komplettträgern gibt es zwei Verpackungsvarianten:



Verpackungsmöglichkeit 1

MIT Reifentüte



Verpackungsmöglichkeit 2

OHNE Reifentüte

Verpackungsmöglichkeit 1:

Rücktransport von Komplettträgern MIT Reifentüte



Was benötige ich, um Komplettträger richtig zu verpacken?

- Paketklebeband
- Schere
- Schaumstoffmatte
- 2x Pappen
- Montagezubehör (Radschrauben etc.)
- Reifentüte oder eine große Gartenabfalltüte
- Ausdruck der Retouren-Mail

Hinweis:

Gerne können Sie die Reifentüten kostenlos bei uns anfordern. Bitte verwenden Sie hierfür unser Kontaktformular, wählen Sie in dem Betreff „Verpackungsmaterialien“ aus und geben Sie Ihre Adresse, Bestellnummer sowie die Anzahl der Reifen an.



Schritt 1: Montagezubehör befestigen

Legen Sie das mitgelieferte Montagezubehör mittig auf die Kartonscheibe und befestigen Sie es überkreuz mithilfe des Paketklebebands. Das Zubehör muss gut befestigt sein, damit es sich nicht lösen und beim Transport die Felge beschädigen kann.



Schritt 2: Kompletttrad anbringen.

Setzen Sie das Kompletttrad so auf die Kartonscheibe, dass das "Gesicht" der Felge nach oben schaut.

Verpackungsmöglichkeit 1:

Rücktransport von Kompleträdern MIT Reifentüte



Schritt 3: Alufelge abdecken

Legen Sie zuerst die Schaumstoffmatte und danach die Kartonage oben auf das Gesicht der Felge, damit die gesamte Alufelge abgedeckt ist.



Hinweis

Die Schaumstoffmatte hat die Aufgabe, den Lack gegen kleine Scheuerstellen durch die Kartonage zu schützen. Der Karton würde ansonsten durch die Vibrationen auf dem Transportweg wie Schleifpapier den Lack beschädigen.



Schritt 4: Kartonage und Schaumstoffmatte fixieren

Bitte fixieren Sie die Schaumstoffmatte und die Kartonagen auf der Ober- und Unterseite mit Klebeband am Reifen.

Verpackungsmöglichkeit 1:

Rücktransport von Kompletträdern MIT Reifentüte



Schritt 5: Umwickeln des Pakets

Umwickeln Sie das ganze Paket mehrmals überkreuz mit Paketklebeband.



Schritt 6: Komplettrad verpacken

Legen Sie das Komplettrad in die Reifentüte und legen Sie den Ausdruck der Retourenmail bei. Drücken Sie die Luft aus der Reifentüte und verschließen Sie die Tüte mit einem einfachen Knoten.



Schritt 7: Verstärken der Reifentüte

Verstärken Sie die Reifentüte überkreuz mit Paketklebeband. Wichtig ist, dass die überstehende Folie (Knoten) sich nicht bewegen kann und komplett angelegt ist.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass das Versandetikett unbedingt oben auf das Paket geklebt wird, damit die Felge beim Transport nicht „auf dem Gesicht“ liegt.

Verpackungsmöglichkeit 2:

Rücktransport von Komplettträgern OHNE Reifentüte



Was benötige ich, um Komplettträger richtig zu verpacken?

- Paketklebeband
- Schere
- Vlies/Schaumstoffmatte
- 2x Pappen
- Montagezubehör (Radschrauben etc.)
- Ausdruck der Retouren-Mail



Schritt 1: Montagezubehör befestigen

Legen Sie das mitgelieferte Montagezubehör mittig auf die Kartonscheibe und befestigen Sie es überkreuz mithilfe des Paketklebebands. Das Zubehör muss gut befestigt sein, damit es sich nicht lösen und beim Transport die Felge beschädigen kann.



Schritt 2: Kompletttrad anbringen.

Setzen Sie das Kompletttrad so auf die Kartonscheibe, dass das "Gesicht" der Felge nach oben schaut.

Verpackungsmöglichkeit 2:

Rücktransport von Komplettträgern OHNE Reifentüte



Schritt 3: Alufelge abdecken

Legen Sie zuerst die Schaumstoffmatte und danach die Kartonage oben auf das Gesicht der Felge, damit die gesamte Alufelge abgedeckt ist.



Hinweis

Die Schaumstoffmatte hat die Aufgabe, den Lack gegen kleine Scheuerstellen durch die Kartonage zu schützen. Der Karton würde ansonsten durch die Vibrationen auf dem Transportweg wie Schleifpapier den Lack beschädigen.



Schritt 4: Kartonage und Schaumstoffmatte fixieren

Fixieren Sie die Schaumstoffmatte und die Kartonagen auf der Ober- und Unterseite mit Klebeband am Reifen.



Schritt 5: Kompletttrad fixieren

Umwickeln Sie das Kompletttrad 4x und fixieren Sie es mit 4 weiteren Umwicklungen mit dem Paketklebeband.

Hinweis:

Beschriften Sie die Oberseite der Felge mit dem Begriff „Oben“, um eine Transportbeschädigung zu vermeiden!